

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАПОРАЙЗЕР PRIMA™

PRIMA™ является зарегистрированной торговой маркой ООО Vapir Enterprises и охраняется законом об авторском праве США и международным законом об авторском праве.

Вапорайзер PRIMA использует запатентованные технологии охраняющиеся патентом №6095153, 6772756 и 6990978 США

КОМПЛЕКТАЦИЯ



КАК ПОДГОТОВИТЬ ВАПОРАЙЗЕР К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ?



1. Снимите пластиковый изолятор с батареи перед первым использованием.
2. Снимите крышку для того чтобы наполнить камеру сухой либо субстанцией после чего плотно закройте крышку.
- Наполняйте камеру небольшим количеством маслянистой субстанции за один раз. Не пропитывайте фильтр.

ВКЛЮЧЕНИЕ



1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы включить устройство.
2. Установите нужную вам температуру, нажимая кнопку (смотрите раздел «Установка температуры» для уточнения).
3. Дождитесь, пока мигающие светодиоды не загорятся ровным зеленым цветом. Вдыхайте и наслаждайтесь!

- При включении устройства используются последние настройки температуры.



- При длительном использовании устройства крышка устройства может сильно нагреваться. Используйте кожух крышки, как показано на рисунке, чтобы не испытывать дискомфорт при использовании устройства.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ



- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, пока не погаснут все светодиоды.
- Если оставить вапорайзер PRIMA включенным без присмотра, он автоматически выключится через пять минут.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Дважды нажимая кнопку в течение испарения, вы можете продлить время использования вапорайзера на 2 минуты до его автоматического отключения.



- Если вы не нажали кнопку дважды, то после пяти минут использования все светодиоды начнут мигать зеленым цветом, указывая на то, что у вас есть последний шанс продлить время испарения до того как устройство отключится.






УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ





Вы можете изменять установки температуры посредством переключения кнопки, когда устройство включено на нужные вам уровни:



Уровень	Интервал температуры	
1	176 градусов Цельсия	182 градуса Цельсия
2	185 градусов Цельсия	190 градусов Цельсия
3	193 градуса Цельсия	198 градусов Цельсия
4	198 градусов Цельсия	204 градуса Цельсия

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

- Нажимайте кнопку, чтобы выбрать уровень 3 
- Устройство нагревается 
- Достигнут уровень 1, нагрев продолжается 
- Достигнут уровень 2, нагрев продолжается 
- Достигнут уровень 3 (установленный) – устройство готово к использованию! 

Отключено	
Медленное мигание	
Быстрое мигание	
Ровный цвет	

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Чтобы увидеть уровень заряда батареи, нажмите кнопку, когда устройство выключено.



Полностью заряжено



75% заряда



50% заряда



25% заряда



Низкий уровень заряда батареи



ОТСОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕИ

Поместите ваши пальцы на выгравированную снизу устройства стрелку и потяните нижнюю часть устройства в сторону мундштука.



Зарядка батареи

Вставьте батарею в зарядное устройство стрелкой вниз.



Заряжается 

Батарея полностью заряжена 

ЧИСТКА

1. Аккуратно извлеките мундштук и трубку из нержавеющей стали и очистите их, используя щетку. Можно воспользоваться протирочным спиртом, если они сильно загрязнены.



2. Чтобы сменить фильтр, используйте устройство для очистки, чтобы извлечь его и вставить новый.



3. Чтобы извлечь фильтр из крышки, используйте устройство для очистки. Почистите фильтр или вставьте новый, аккуратно прижав его, чтобы он встал на место.



4. Если вы не пользуетесь устройством, вставьте в мундштук щетку, чтобы устройство всегда оставалось чистым.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупреждение

Эти инструкции по безопасности призваны предотвратить травмы у пользователей. Несоблюдение этих инструкций могут привести к непоправимым последствиям.

Пользователи изделия принимают ответственность за риск связанный с использованием изделия. Ни ООО Varig, ни распространители его продукции не принимают на себя ответственность или же юридическую ответственность за использование этого изделия.

Продукция Varig предназначена для использования только совершеннолетними.

Информация по уходу

1. Не причиняйте вред вапорайзеру PRIMA (не роняйте его, не раздавливайте, не прокалывайте, не разогревайте в микроволновой печи, не рисуйте на нем, не вставляйте в него посторонние объекты, кроме тех, которые предназначены для ухода за изделием и т.п.), поскольку это отменяет действие гарантии.
2. Не погружайте вапорайзер PRIMA в воду.
3. Чистите вапорайзер только теми методами, которые описаны ООО Varip в этой инструкции.
4. Не пытайтесь модифицировать или самостоятельно чинить вапорайзер PRIMA.
5. Используйте для зарядки устройства сетевые адаптеры ООО Varip. Не используйте сетевые адаптеры других производителей, а также поврежденные сетевые адаптеры.
6. Обращайтесь осторожно с включенным устройством, поскольку его поверхность может нагреваться, что может привести к ожогам кожи.

Храните вапорайзер PRIMA в недоступном для детей месте. Вапорайзер прима содержит мелкие детали, которые могут стать причиной блокировки дыхательных путей детей.