

Инструкция пользователя



Максимально прочувствуйте вкус испарений посредством нашего вапорайзера Aura! Это – элитная линия многофункциональных вапорайзеров Flowermate не использующих процесс горения. В них вы найдете изолированный путь прохождения воздуха, помогающий получить чистые испарения и продвинутую керамическую нагревательную камеру, поддерживающую разные температурные режимы для испарения сухих, маслянистых и пастообразных субстанций.

Разработано в Калифорнии, США

Собрано в Китае

Патентная заявка находится на рассмотрении

Чтобы получить больше информации об изделии, посетите сайт

www.flowermateusa.com

Содержимое коробки



Вапорайзер Aura – 1 шт.

Мундштук – 1 шт.

Камера для пастообразных/маслянистых субстанций (натуральный хлопок) – 1 шт.

Небольшой контейнер из нержавеющей стали – 1 шт.

Сеточка из нержавеющей стали – 5 шт.

Инструмент для набивки и уплотнения – 1 шт.

Щетка для чистки – 1 шт.

Зарядное устройство – 1 шт.

Гарантия и свидетельство подлинности – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Основные свойства

- Вапорайзер без сжигания субстанции в виде ручки.
- При изготовлении использованы только лучшие материалы, используемые в медицине.
- Полностью изолированный путь прохождения воздуха позволят получить чистые испарения.
- Дисплей на органических светодиодах: полный контроль температуры 40 – 230 градусов Цельсия.
- Для запуска процесса испарения не нужно удерживать кнопку управления питанием.

Спасибо, что вы остановили свой выбор именно на многофункциональном вапорайзере от компании Flowermate не использующем сжигание субстанции. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием вапорайзера Aura.

Из чего состоит Aura



Конфигурация изделия

- A. Кнопка управления питанием** – включение и выключение Aura.
- B. Кнопки управления температурой** – полный контроль температуры.
- C. Дисплей на органических светодиодах** – четкое отображение настроек.
- D. Мундштук** – эргономичный дизайн.
- E. Керамическая нагревательная камера** – тщательно и равномерно разогревает субстанцию.
- F. Сеточка из нержавеющей стали** – фильтрует испарения.
- G. Небольшой контейнер из нержавеющей стали** – используйте для хранения выбранной вами субстанции для будущего испарения.
- H. Камера для пастообразных/маслянистых субстанций** – наполняйте ее пастообразной или маслянистой субстанциями (не одновременно).
- I. Гнездо для подключения зарядного устройства** – кабель микро USB.

Как использовать Aura с сухими субстанциями

НАПОЛНЕНИЕ

Снимите мундштук с вейпера Aura.

- **Использование без контейнера:** не очень плотно наполните керамическую камеру субстанцией. Слегка уплотните инструментом для набивки. Не переполняйте камеру (примечание: не включайте изделие во время наполнения).
- **Использование с контейнером:** отвинтите крышку контейнера и неплотно наполните его вашей субстанцией. Слегка уплотните инструментом для набивки. Не переполняйте контейнер. Завинтите


крышку контейнера. Вставьте контейнер в керамическую нагревательную камеру (примечание: не включайте изделие во время наполнения).

- Присоедините мундштук.



Чтобы легко наполнять вапорайзер субстанцией в любое время, используйте контейнер, предварительно наполненный субстанцией.

АКТИВАЦИЯ

- Быстро нажмите кнопку управления питанием пять раз в течение двух секунд, чтобы включить вапорайзер Auga. Температура, установленная по умолчанию при включении составляет 190 градусов Цельсия.
- Нажмите одновременно кнопки «+» и «-» и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы переключиться из отображения в градусах Фаренгейта в отображение в градусах Цельсия или же наоборот.
- Вручную установите необходимую вам температуру используя кнопки «+» или «-» (Совет: нажмите и удерживайте кнопку «+» в течение секунды чтобы автоматически увеличить температуру и нажмите «-» для остановки. Сделайте тоже самое с кнопкой «-» для автоматического понижения температуры).
- Дайте вапорайзеру Auga нагреться до выбранной вами температуры. Символ  показывает, что устройство готово к использованию.
- Чтобы отключить вапорайзер Auga быстро нажмите кнопку питания 5 раз в течение 2 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


- Медленно вдыхайте испарения через мундштук. Наслаждайтесь функцией оставляющей руки свободными! Вдыхайте испарения не нажимая на кнопку управления питанием до 5 минут.

Как использовать Auga с пастообразными/маслянистыми субстанциями

НАПОЛНЕНИЕ

Маслянистая субстанция

- Наполните камеру для маслянистых/пастообразных субстанций как минимум пятью каплями (0,2 – 0,3 мл) субстанции. Дайте субстанции нескольких секунд чтобы она равномерно распределилась по камере.
- Вставьте камеру для маслянистых/пастообразных субстанций в керамическую нагревательную камеру (примечание: не включайте устройство во время наполнения камеры для маслянистых/пастообразных субстанций).



Пастообразная субстанция

- Наполните углубление в крышке камеры для маслянистых/пастообразных субстанций пастообразной субстанцией. Привинтите крышку к камере.
- Вставьте камеру для маслянистых/пастообразных субстанций в керамическую нагревательную камеру крышкой вниз (примечание: не включайте устройство во время наполнения камеры для маслянистых/пастообразных субстанций).



Технические характеристики

AURA

- Размеры: высота 147 мм, диаметр 28 мм, ширина 28 мм
- Дисплей: дисплей на органических кристаллах
- Мощность: 2600 мА/ч, фирменная литиево-ионная батарея LG/Samsung
- Потребляемое напряжение: 3,7 В
- Включение/выключение: пятикратное нажатие кнопки управления питанием
- Температурный диапазон: 40 – 230 градусов Цельсия
- Скорость нагрева: 25 секунд до любой выбранной температуры
- Работа до автоматического выключения: 5 минут

Чистка и уход

Мундштук Aura может забиться от частого использования, что приведет к ухудшению тяги и малому количеству испарений. Используйте нижеследующие инструкции для чистки и ухода за вашим устройством.

- **Керамическая нагревательная камера:** используйте идущую в комплекте щеточку, чтобы аккуратно очищать стенки камеры.
- **Керамический фильтр:** используйте тонкую скрепку или булавку, чтобы аккуратно прочищать отверстия. Аккуратно и тщательно продуйте фильтр и, затем, протрите сухой тканью, не оставляющей ворса.
- **Мундштук:** Отсоедините мундштук от устройства и аккуратно промойте теплой водой, сполосните и высушите на воздухе. При стойком загрязнении прочищайте мундштук влажными ватными палочками.

Советы





Для достижения наилучших результатов испарения не переполняйте керамическую нагревательную камеру и не утрамбовывайте в ней субстанцию слишком плотно. Это ухудшит прохождения воздуха сквозь субстанцию и уменьшит количество и качество испарений.

После наполнения камеры используйте устройство для набивки, чтобы разрыхлить субстанцию для получения качественных испарений.

Всегда правильно подготавливайте устройство перед применением так, чтобы мундштук не был заблокирован.



Значки безопасности

Устройство оборудовано системой интеллектуальной защиты. Но все же, чтобы максимально эффективно использовать устройство и продлить срок его службы, избегайте действий, которые могут нанести вред батарее, замыкания контактов батареи, а также избегайте избыточного заряда батареи.

-  Максимальная температура нагрева Aura
-  Достигнута установленная или максимальная температура
-  Низкий уровень заряда батареи. Необходимо зарядить батарею
-  Устройство полностью заряжено

Батарея и зарядка

ЗАРЯДКА

- Заряжайте Aura три – три с половиной часа перед первым использованием. Батарея прекратит заряжаться когда значок батареи будет полностью заполнен. 
- При низком уровне заряда батареи зарядите батарею, используя для этого кабель микро USB, поставляемый в комплекте, от компьютерного порта USB или же от сетевого адаптера. Низкий уровень батареи отображается пустым значком батареи. 
- **Не используйте Aura во время зарядки.** Это причинит ущерб устройству.
- Для предотвращения перегрева не оставляйте устройство заряжаться на ночь.
- Не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети без присмотра если к нему не подключен вапорайзер Aura. Не оставляйте устройство на ковре или ковровом покрытии во время зарядки.

БАТАРЕЯ

В составе устройства присутствует литиево-ионная батарея. Пожалуйста, утилизируйте ее в соответствии с правилами утилизации в предназначенных для этого местах. Не выбрасывайте батарею в мусорное ведро. Не заряжайте сверх нормы. Не замыкайте контакты батареи.

Примечание: литиево-ионные батареи подвергаются износу при их длительном использовании. И хотя Flowermate очень тщательно подбирает литиево-ионные батареи высокого класса из-за их долгой службы, функции не запоминания заряда и возможности заряжать их 300 раз, прежде чем они начнут изнашиваться, все же срок службы батареи может значительно уменьшиться при ее длительном использовании.

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих инструкций безопасности может привести к травмам или причинению ущерба. Пользователь устройства принимает на себя всю ответственность за возможные риски. Ни ООО Flowermate Technology, ни распространители его продукции не принимают на себе ответственность за использование или же неправильное использование изделия. Вся продукция Flowermate Technology предназначена для использования только совершеннолетними. Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования.

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Это устройство разработано как карманное устройство для приверженцев ароматерапии, и должно быть использовано только по назначению. Устройство не предназначено для употребления нелегальных веществ.

ОПАСНОСТЬ БЛОКИРОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Aura содержит мелкие детали, которые могут привести к блокировке дыхательных путей детей. Храните устройство в недоступном для детей месте.

ОБРАЩЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

- Не роняйте, не пережимайте, не перегибайте, не прокалывайте и не поджигайте вапорайзер Aura, не разогревайте в микроволновой печи, не царапайте, не раскрашивайте вапорайзер Aura и не вставляйте в него посторонние объекты.
- Чистьте Aura только в соответствии с инструкцией от Flowermate.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить или модифицировать Aura.
- Не используйте неисправный или неоригинальный адаптер для зарядки Aura. Неподходящие адаптеры могут выдавать другое напряжение, что может привести к возгоранию. Используйте только адаптер, идущий в комплекте. Несоблюдение этих условий аннулирует гарантию на изделия Flowermate Technology.

Соблюдайте меры предосторожности при использовании Aura, керамическая камера **очень сильно нагревается**, если устройство включено. Избегайте контакта с камерой, пока она не остыла. Не оставляйте устройство включенным или неостывшим без присмотра.

Защитные характеристики

РЕЖИМ СНА

В устройстве используется режим сна. Если устройство включено и им не пользуются в течение пяти минут, устройство переходит в режим сна.

Нажмите и удерживайте кнопку управления питанием в течение 2-3 секунд, чтобы возобновить испарения.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

В устройстве используется функция запоминания. Она сохраняет в памяти данные последнего использования, перед тем как отключиться. При следующем включении будут отображены последние использованные настройки.

ФУНКЦИЯ ОСТАВЛЯЮЩАЯ РУКИ СВОБОДНЫМИ

Вапорайзер Auga использует функцию оставляющую руки свободными в процессе испарения. После того как будет достигнута установленная температура вы можете вдыхать испарения в течение пяти минут не нажимая и не удерживая для этого кнопку управления питанием (Примечание: хотя процесс испарения и оставляет руки свободными, все же держите вапорайзер Auga крепко в руке).